

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОКОН С ЛЬНЯНОЙ ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ISOLINA



1. Сделайте оконный проём в стене



2. Установите в проёме упоры и подкладки на поверхности нижней части проёма.



3. Пришейте льняной утеплитель к оконной раме при помощи тэкера.



4. Пришейте к оконной раме одну кромку синтетической ленты, обожмите лентой льняной утеплитель и пришейте её к другой стороне рамы.



5. Вставьте окно в оконный проём.



6. Выдерните синтетическую ленту.



7. Приверните шурупами оконную раму к оконному проёму.



8. Небольшие окна и вентиляционные ставни можно зафиксировать при помощи шурупов-саморезов с тыльной части бруса оконного проёма.



9. Проверьте уплотнение в углах окна.



10. Для небольших оконных рам верхняя и нижняя опоры не требуются.

#### ПРИ УСТАНОВКЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- ◆ Окно должно открываться в сторону, указанную на диаграмме!
- ◆ Примерьте оконную раму к оконному проёму перед окончательной установкой!
- ◆ В процессе прикручивания используйте кромку между рамами!
- ◆ Соблюдайте правильную последовательность операций при установке окна!
- ◆ По окончании установки вставьте оконные запоры!