

FÖNSTER INSTALLERING OCH TÄTNING MED ISOLINA-LINISOLERING



1. Man gör ett fönsterhål i stommet.



2. Installerar stoppare på fönstret och tättningsreserv på underregeln.



3. Fäster ISOLINA-linisolering på fönsterkarmen med nitpistol.



4. Spänner åt ISOLINA-linisolering med plastremsa. Nitar fast plastremsan på fönsterkarmens sidor.



5. Installerar fönstret på plats.



6. Avlägstnar plastremsan.



7. Fäster fast fönsterkarmen med skruvar.



8. Små fönster och ventilationsluckor kan fästas med skruvar från stommets bakdel.



9. Kontrollerar tätningen på fönstrets hörn.



10. Vid smala fönsteröppningar är inte öppningens över- och underregel nödvändigt.

IAKTA VID INSTALLERING!

- ◆ Tillverka fönsteröppningarna i stommen enligt diagrambildernas framförda mått!
- ◆ Kontrollera karmens korsmått före det slutliga fästandet!
- ◆ Använd kilar mellan karmen och stommen under fastskruvandet!
- ◆ Kontrollera fönstrets funktion vid fönsterramens installering!
- ◆ Till fönstrets fullkomliga installation hörs också till täckpluggens installering.